

Garmin Swim™

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™ a USB ANT Stick™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Obsah

Úvod	1	Klasické stopky	8
Začínáme	1	Nastavení systému	8
Tlačítka	1	Zadání Vaší hmotnosti	9
Symboly	2	Vlastní nastavení pro trénink	9
Tréninkové stránky	2	Informace o přístroji	10
Trénink	2	Péče o přístroj	10
Plavání	2	Technické údaje o přístroji	
Způsob zaznamenávání vzdálenosti	3	Garmin Swim	11
Záznam tréninku v nespecifikovaném		Technické údaje pro zařízení	
stylu	4	USB ANT	11
Odpočinkové fáze během tréninku	4	Výměna baterie	11
Akustická upozornění	5	Problémy a jejich odstranění	12
Plavecká terminologie	5	Příloha	14
Plavecké styly	5	Registrace Vašeho přístroje	14
Historie	5	Softwarová licenční smlouva	14
Prohlížení historie	6	Rejstřík	15
Program Garmin Connect™	6		
Přenos historie do počítače	6		
Smazání historie	7		
Vlastní nastavení přístroje	7		
Nastavení délky bazénu	7		
Nastavení hodin a data	8		
Nastavení budíku	8		

Úvod


VAROVÁNÍ

Před zahájením nebo úpravou Vašeho tréninkového programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příložené příručce Bezpečnostní pokyny a produktové informace.







Začínáme

Při prvním použití přístroje Garmin Swim provedte následující úkony.



- 1 Stisknutím libovolného tlačítka zapnete přístroj.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 3 Zvolte symbol  a zadejte délku bazény.
- 4 Běžte plavat ([strana 2](#)).
- 5 Prohlédněte si historii záznamů ([strana 5](#)).
- 6 Připojte svůj přístroj k počítači a odešlete do něj historii ([strana 6](#)).

Tlačítka




1		Stiskněte, pokud chcete na displeji zobrazit klasické hodiny.
2		Stiskněte, pokud chcete rolovat nabídkami a nastavením. Stisknutím také zapnete podsvícení.
3		Stisknutím spustíte/zastavíte stopky. Stisknutím zvolíte požadovanou možnost a potvrdíte hlášení.
4		Stiskněte, pokud chcete rolovat nabídkami a nastavením. Stisknutím pozastavíte stopky. Stisknutím také znovu spustíte pozastavené stopky.
5		Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku. Stisknutím opustíte stránku nebo dané nastavení.
6		Stisknutím přepnete přístroj do režimu plavání, kde se zobrazují tréninkové stránky.

Symbols

	Budík je zapnutý.
	Téměř vybitý akumulátor.
	Stisknutím pozastavíte stopky. Pokud jsou stopky pozastavené, tento symbol bliká. Stisknutím také znovu spustíte pozastavené stopky.
	Na seznamu jsou uvedeny ještě další položky.
	Stisknutím opustíte stránku nebo aktuální nastavení.

Tréninkové stránky

Tisknutím tlačítka  můžete zobrazit pět různých tréninkových stránek. Stránka, kterou si momentálně prohlížíte, je označena vybarveným puntíkem.



①	INT. (intervalová) stránka stopek nebo odpočinkových fází.
②	TOTAL stránka s celkovými výsledky.
③	Stránka s podrobnými informacemi.
④	Stránka zaznamenávající nespecifikovaný plavecký styl (strana 2).
⑤	Stránka s vlastními údaji (strana 3).

Trénink

Plavání


- 1 Zvolte možnost .

Při prvním zapnutí přístroje jste vyzváni k zadání délky bazénu. Při každé změně bazénu musíte zadat délku nového bazénu ([strana 7](#)).

- 2 Stiskněte tlačítko , čímž pozastavíte stopky.




Historie je zaznamenávána pouze v případě, že jsou zapnuty stopky. Na stránce **TOTAL** se zobrazuje celkem uplavaná vzdálenost ① a celkový čas ② .


- 3 Pro zobrazení dalších plaveckých informací zvolte .

Pokud chcete, můžete si vytvořit vlastní stránku s požadovanými datovými poli (strana 9).

- 4 Pokud chcete odpočívat, stiskněte pro pozastavení stopek tlačítko .



Na pozastavené stránce se zobrazuje číslo intervalu ③, vzdálenost v tomto intervalu ④ a doba plavání v tomto intervalu ⑤. Dokud nestisknete tlačítko , bude se stránka zobrazovat inverzně (strana 10).

- 5 Po dokončení dané plavecké relace zvolte .
- 6 Zvolte požadovanou možnost:
- Pokud chcete pokračovat v plavání,

zvolte možnost **RESUME (Pokračovat)**. Stopky budou pokračovat v měření.

- Pokud chcete danou relaci uložit do paměti, zvolte možnost **SAVE (Uložit)**.
- Pokud chcete relaci smazat, aniž byste ji ukládali, zvolte **DELETE (Smazat)**.

Způsob zaznamenávání vzdálenosti

Přístroj Garmin Swim měří a zaznamenává vzdálenost na základě dokončených délek bazénu. Aby mohl přístroj zobrazit přesnou vzdálenost, je nutné při nastavení zadat správnou délku bazénu (strana 7).



TIP: Abyste dosáhli co nejpřesnějších výsledků, plavte přes celou délku bazénu jedním plaveckým stylem. Při odpočinku pozastavte stopky.

TIP: Aby mohl přístroj lépe počítat dokončené délky bazénu, po každém dokončení délky silně plácněte do stěny bazénu a před prvním tempem se odrazte od stěny.

TIP: Pokud chcete plavat např. kraulem, musíte nejprve pozastavit stopky nebo použít zaznamenávání nespecifikovaného plaveckého stylu. Více informací o zaznamenávání tréninku v nespecifikovaném plaveckém stylu viz [strana 4](#).

Záznam tréninku v nespécifikovaném stylu

Záznam nespécifikovaného plaveckého stylu můžete použít při manuálním zaznamenávání úseků, kdy při plavání kopete nohama, používáte jen jedno rameno nebo plavete stylem, který není součástí hlavní nabídky plaveckých stylů. V rámci této funkce měří stopky čas, ale vzdálenost je nutné zadat. Záznam tréninku v nespécifikovaném stylu lze aktivovat před zahájením plavecké relace nebo během plavání, když jsou pozastaveny stopky.



- 1 Zvolte **≡** > **SWIMMING (Plavání)** > **DRILL LOG (Záznam nespécif. stylu)** > **ENABLE (Aktivovat)**.
- 2 V průběhu Vaší plavecké relace tiskněte , dokud se na displeji nezobrazí stránka **DRILL (Nespécifikovaný styl)**.
- 3 Zvolte .
Stopky měří celkový čas, kdy plavete nespécifikovaným plaveckým stylem.
- 4 Po dokončení fáze plavání v nespécifikovaném stylu zvolte .
- 5 Zadejte vzdálenost, kterou jste uplavali nespécifikovaným stylem.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na délce bazénu ([strana 7](#)).

Dojde k uložení naměřených hodnot a k pozastavení stopek.

- 6 Pokračujte v relaci.

Odpočinkové fáze během tréninku

Pokud se Váš trénink skládá z časově ohraničených intervalů, můžete aktivovat stopky pro měření odpočinkové fáze. Například se může trénink skládat z 12 intervalů po 50 m, které jsou prokládány odpočinkovými fázemi o trvání 55 vteřin. Níže je uveden tréninkový scénář, který představuje jeden způsob využití stopek pro měření odpočinkových fází. Měření odpočinkové fáze v rámci stopek lze aktivovat před zahájením plavecké relace nebo během plavání, když jsou stopky pozastaveny.

- 1 Zvolte **≡** > **SWIMMING (Plavání)** > **REST TIMER (Odpočinkové fáze)** > **ENABLE (Aktivovat)**.
- 2 Během plavecké relace zvolte  > .
- 3 Po uplavání 50 m zvolte **||**.



Na displeji se zobrazí dočasné hlášení, které zobrazuje vzdálenost a čas dané fáze. Na stránce měření odpočinkové fáze se zobrazuje číslo intervalu ①, čas plavání plus doba odpočinku ② a doba odpočinku ③.

- 4 Odpočívejte, dokud neuplyne 55 vteřin ②.
- 5 Zvolte **III** a uplavte dalších 50 m.
- 6 Opakujte kroky 4 - 6, dokud nedokončíte 12 intervalů.

Akustická upozornění

Akustické upozornění zazní, pokud během aktivity stisknete tlačítko **III**.

Pokud chcete akustická upozornění nastavit, zvolte **III** > **SWIMMING (Plavání)** > **ALERT TONES (Akustická upozornění)**.

Plavecká terminologie

- *Délkou* se rozumí jedno přeplavání bazénu.
- *Interval* může být tvořen jednou či několika délkami. Pokud stisknete tlačítko **III** pro označení odpočinkové fáze, vytvoříte interval.
- *Tempo* se počítá pokaždé, když se Vaše ruka s hodinkami vrátí do původní pozice.
- Vaše *swolf skóre* je tvořeno součtem času nutného pro přeplavání jedné délky

a počtu temp v rámci této délky. Například pokud uplavete délku bazénu za 30 vteřin při 15 tempech, je Vaše swolf skóre 45. Swolf představuje efektivitu plavání a stejně jako u golfu platí, že čím nižší skóre, tím lépe.

Plavecké styly

Plavecké styly se zobrazují při prohlížení historie záznamů. Typ plaveckého stylu můžete zvolit také jako vlastní datové pole ([strana 3](#)).

FREE	Volný styl
BACK	Znak
BRST	Prsa
FLY	Motýlek
MIXED	Více plaveckých stylů v jednom intervalu.
DRILL	Používá se při plavání v režimu nespecifikovaného plaveckého stylu (strana 4).

Historie

Při normálním využívání dokáže přístroj Garmin Swim zaznamenat přibližně 30 plaveckých relací. Pokud je paměť plná, začne přístroj přepisovat nejstarší data a na displeji se zobrazí varování.

POZNÁMKA: Pokud jsou vypnuty nebo pozastaveny stopky, není historie zaznamenávána.

Prohlížení historie

V rámci historie se zobrazuje datum, celkový čas relace, celková doba plavání, celkem uplavaná vzdálenost, celkový počet délek, průměrná rychlost, průměrný počet temp, průměrná efektivita plavání, celkové množství spálených kalorií a údaje o intervalech (pokud se s nimi pracuje).

1 Zvolte **≡** > **HISTORY (Historie)** > **VIEW (Zobrazit)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pro zobrazení celkové vzdálenosti, celkového času a doby plavání zvolte možnost **TOTALS (Celkové výsledky)**. Celkové výsledky jsou vypočítány na základě aktuální délky bazénu.
- Pokud chcete znát celkové výsledky v konkrétním týdnu, zvolte možnost **WEEKS (Týdny)**. Celkové výsledky jsou vypočítány na základě aktuální délky bazénu.
- Pro zobrazení informací o konkrétní relaci zvolte možnost **SESSIONS (Relace)**. Údaje zobrazené relace budou vycházet z délky bazénu, která

byla zadána při dokončení relace. Krom toho si můžete prohlédnout také informace o intervalech (pokud jste s nimi pracovali).

Program Garmin Connect™

Garmin Connect je webový software, který slouží pro ukládání a analýzu Vašich plaveckých výsledků.

- 1 Navštivte internetové stránky www.garminconnect.com.
- 2 Zvolte **Getting Started (Začínáme)**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přenos historie do počítače

Nejprve je nutné mít účet na Garmin Connect ([strana 6](#)), a pak je třeba spárovat prostřednictvím zařízení USB ANT Stick™ ([strana 6](#)) přístroj s počítačem. Při spárování nebo přenosu dat nemohou být hodinky v režimu spánku.

- 1 Zapojte zařízení USB ANT Stick® ① do USB portu Vašeho počítače.



- 2 Umístěte přístroj v okruhu 3 m od Vašeho počítače.

Pokud ANT Agent™ nalezne Váš přístroj, zobrazí jeho ID číslo a zeptá se Vás, zda chcete spustit párování.

3 Zvolte **Yes (Ano)**.

4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Ukončení párování s počítačem

Pokud chcete, můžete zabránit přenosu dat z nebo do jakéhokoliv počítače, nehlédě na to, zda je spárovaný s přístrojem.

Zvolte **≡** > **SYSTEM (Systém)** > **COMPUTER (Počítač)** > **DISABLE PAIRING (Zakázat párování)**.

Přenos všech dat

Abyste mohli přenést všechny položky historie do počítače, musí být přístroj v dosahu zařízení USB ANT Stick, které je k počítači připojeno.

Zvolte **≡** > **HISTORY (Historie)** > **TRANSFER ALL (Přenést vše)** > **YES (Ano)**.

Smazání historie

1 Zvolte **≡** > **HISTORY (Historie)** > **DELETE (Smazat)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pokud chcete vymazat z historie všechna data, zvolte **ALL (Vše)**.
- Pokud chcete smazat celkové údaje

o vzdálenosti, času a době plavání, zvolte možnost **TOTAL (Celkové výsledky)**.

- Pokud chcete smazat konkrétní relaci, zvolte možnost **SESSIONS (Relace)**.

3 Zvolte **Yes (Ano)**.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení délky bazénu

1 Zvolte **≡** > **SWIMMING (Plavání)** > **POOL SIZE (Délka bazénu)**.

2 Zvolte požadovanou délku bazénu nebo zadejte vlastní.

Vlastní nastavení týdenní statistiky plavání

Celková vzdálenost uplavaná během týdne (počínaje pondělím) se zobrazuje na stránce hodiněk jako **DISTANCE THIS WEEK (Týdenní statistika plavání)**. Pokud chcete, můžete jako první den nastavit jiný den nebo můžete měření vzdálenosti uplavané během týdne zrušit.

1 Zvolte **≡** > **SWIMMING (Plavání)** > **WEEK DISTANCE (Týdenní statistika)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Zvolte **SET DAY 1 (Zvolit den 1)** a zvolte požadovaný den.

- Zvolte **DISABLE (Deaktivovat)** a vypněte měření týdenní plavecké statistiky.

Nastavení hodin a data

Hodiny můžete nastavit pro dvě časová pásma.

- 1 Zvolte **≡ > CLOCK (Hodiny)**.
- 2 Zvolte **TIME 1 (Čas 1)** nebo **TIME 2 (Čas 2)**.
- 3 Zvolte **ON (Zapnout)**.
- 4 Zvolte 12hodinový nebo 24hodinový formát.
- 5 Zadejte čas.
- 6 Zadejte datum.

Nastavení budíku



- 1 Zvolte **≡ > CLOCK (Hodiny) > ALARM (Budík)**.
- 2 Zvolte **ONCE (Jednou)** nebo **DAILY (Denně)**.
- 3 Zadejte čas.
- 4 Pro návrat na stránku hodin zvolte symbol 🕒.

Pokud je alarm nastaven, objeví se symbol 🔔.

Klasické stopky

POZNÁMKA: Klasické stopky naměřený čas nezaznamenávají a neukládají do paměti

informace o plavání. Nepoužívejte klasické stopky pro plavání.

- 1 Zvolte **≡ > CLOCK (Hodiny) > STOP-WATCH (Stopky)**.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka  stopky zastavíte.
- 4 Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko **||**.

POZNÁMKA: Pokud stránku klasických stopek opustíte, stopky se po 10 vteřinách automaticky vynulují.

Nastavení systému

Zvolte **≡ > SYSTEM (Systém)**.

LANGUAGE (Jazyk): Slouží pro nastavení komunikačního jazyka.

BUTTON TONES (Tóny tlačítek): Slouží pro nastavení tónů signalizujících stisknutí tlačítek.

SLEEP MODE (Režim spánku): umožňuje zapnout nebo vypnout režim spánku. Pokud vypnete přepínání do režimu spánku, snížíte životnost baterie přibližně o 20%.

COMPUTER (Počítač): Slouží pro přepnutí přístroje do režimu párování, ve kterém jej lze prostřednictvím zařízení USB ANT Stick propojit s počítačem.

ABOUT (O jednotce): Zde se zobrazují softwarové informace a ID jednotky.

Režim spánku


Přístroj se přepne do režimu spánku, pokud po dobu jedné minuty nedojde k žádné akci. Díky tomuto opatření se zvyšuje životnost baterie. Jakmile se přístroje dotknete, režim spánku se vypne.

Zadání Vaší hmotnosti

- 1 Zvolte  > **WEIGHT (Hmotnost)**.
- 2 Zvolte jednotky a zadejte svou hmotnost.

Vlastní nastavení pro trénink

Pátou stránku v cyklu tréninkových stránek ([strana 9](#)) můžete nastavit dle svých požadavků. Na tuto stránku můžete přidat až tři datová pole.

- 1 Zvolte  > **SWIMMING (Plavání)** > **CUSTOM PAGE (Vlastní stránka)** > **ADD PAGE (Přidat stránku)**.
- 2 Zvolte počet datových polí, která se budou na této stránce zobrazovat.
- 3 Zvolte typ dat a datové pole.
Například zvolte **TOTAL (Celkové výsledky)** > **LENGTHS (Délky)**.

Datová pole

Hodnota uvedená v datových polích označených * je vyjádřena ve statistických nebo metrických jednotkách. Jednotka „délka“ je definována nastavení délky bazénu ([str. 7](#)).

V intervalových polích se zobrazují informace o aktuálním intervalu (během plavání) nebo o posledním dokončeném intervalu (při použití pauzy).

CALORIES: Celkové množství spálených kalorií.

DISTANCE* (Vzdálenost): Vzdálenost uplavaná v rámci aktuální aktivity nebo aktuálního intervalu.

LENGTHS (Délky): Počet délek bazénu uplavaných (dokončených) v rámci aktivity či intervalu.

PACE* (Rychlost): Průměrná rychlost v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo poslední délky.

STROKE RATE (Frekvence temp): Průměrné množství temp za minutu (spm) v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo poslední délky.

STROKES (Tempa): Průměrný počet temp na délku bazénu v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo poslední délky.

STROKE TYPE (Plavecký styl): Plavecký styl použitý v rámci intervalu nebo poslední délky.


SWOLF (Swolf skóre): Toto skóre je tvořeno součtem času nutného pro přeplavání jedné délky a počtu temp pro překonání této délky ([strana 9](#)). Pokud chcete, můžete si jedno z datových polí nastavit

tak, aby se v něm zobrazovalo průměrné swolf skóre v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo délky bazénu.

TIME ELAPSED (Uplynulý čas): Záznam celkové doby trvání aktuální aktivity nebo intervalu. Např. pokud plavete 10 minut, pak si na 5 minut dáte pauzu, pak stopky opět spustíte a budete plavat dalších 20 minut, bude celkový čas 35 minut.

Inverzní zobrazení displeje v rámci tréninkových stránek

Ve výchozím nastavení se v základním režimu na tréninkových stránkách zobrazuje černý text na bílém pozadí. Nicméně, pokud jsou stopky pozastaveny, změní se zobrazení na bílý text na černém pozadí (inverzní zobrazení).

- 1 Zvolte  > **SWIMMING (Plavání) > INVERTED SCREEN (Inverzní zobrazení).**
- 2 Zvolte požadovanou možnost:
 - Pokud chcete, aby se stránky zobrazovaly inverzně při pozastavení stopek, zvolte **PAUSED (Pauza).**
 - Pokud chcete, aby se stránky zobrazovaly inverzně během měření, zvolte **SWIMMING (Plavání).**

Informace o přístroji

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ

Vyhňte se mačkání tlačítek pod vodou.

Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetným zacházením, mohlo by dojít ke snížení jeho životnosti.

Pokud přístroj používáte v chlorované nebo slané vodě, pečlivě jej opláchněte vodou.

Pro čištění akumulátoru nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí.

Po vyčištění přístroj vždy dobře osušte.

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

Technické údaje o přístroji Garmin Swim

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelné CR2032, 3V (strana 4)
Životnost baterie	1 rok POZNÁMKA: Životnost baterie závisí na tom, jak intenzivně využíváte režim plavání, režim spánku a podsvícení.
Voděodolnost	50 m POZNÁMKA: Tyto hodinky jsou navrženy pro plavání, kdy nejsou po celou dobu potopeny.
Rozmezí provozní teploty	Od -10°C do 50°C
Radiofrekvence/ protokol	2,4 GHz ANT+™ bezdrátový komunikační protokol

Technické údaje pro USB ANT zařízení

Napájení	USB
Rozmezí provozní teploty	Od -10°C do 50°C

Radiofrekvence/ protokol	2,4 GHz ANT+ bezdrátový komunikační protokol
Dosah přenosu	Přibližně 5 m

Výměna baterie



VAROVÁNÍ

Vyměnitelné baterie se nikdy nepokoušejte vyndávat pomocí ostrých předmětů.

Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte místní sběrný dvůr. Chloristanový materiál - může být vyžadováno speciální zacházení. Viz internetové stránky www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

UPOZORNĚNÍ

Při výměně baterie buďte velmi opatrní. Dejte pozor, abyste nepoškodili kontakty, prostor pro uložení baterie nebo O-kroužek. Kdyby došlo k poškození některé z těchto částí, mohli by přístroj ztratit na své vodotěsnosti.

- 1 Omotejte konec malého plochého šroubováku ① kouskem pásky.

Páska ochrání vnější schránku hodinek, O-kroužek a prostor pro uložení baterie.



- 2 Opatrně vyklepote kryt ② prostoru pro baterii.
- 3 Vyjměte baterii ③.
- 4 Ujistěte se, že nedošlo k poškození O-kroužku ④, a že je toto těsnění zcela usazeno ve spodním prolisu.



- 5 Zasuňte baterii pod dva plastové výstupky ⑤ a zatlačte ji na místo.

Dejte pozor, abyste nepoškodili kontakty ⑥.



Problémy a jejich odstranění

Resetování přístroje do výchozího továrního nastavení

Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat.

POZNÁMKA: Tato funkce odstraní všechny uživatelem zadané údaje, včetně historie.

- 1 Přidržejte naráz tlačítka a .
- 2 Zvolte YES (Ano).

Aktualizace softwaru prostřednictvím programu Garmin Connect

Nejprve musíte mít účet na Garmin Connect™ ([strana 12](#)) a dále musíte prostřednictvím zařízení USB ANT Stick™ ([strana 12](#)) spárovat svůj přístroj s počítačem. Při spárování nebo přenosu dat nemohou být hodinky v režimu spánku.

POZNÁMKA: Tato funkce odstraní všechny uživatelem zadané údaje, včetně historie.

1 Navštivte internetové stránky

www.garminconnect.com.

Pokud je k dispozici nový software, informuje Vás program Garmin Connect o možnosti aktualizace.

2 Postupujte podle pokynů na displeji.

3 Při aktualizaci musí být přístroj umístěn v dosahu počítače (3 m).

Získání dalších informací

Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin®.

- Navštivte stránky www.garmin.com/intosports.
- Navštivte stránky www.garmin.com/learningcenter.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách www.garmin.cz nebo od svého dealera Garmin.

Příloha

Registrace Vašeho přístroje

Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin.

- Viz <http://my.garmin.com>.
- Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě.

Softwarová licenční smlouva

POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.

Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového vybavení obsaženého nebo přiloženého k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití v rámci přístroje. Název, vlastnická práva a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatele v podobě třetí strany.

Použitím přístroje berete na vědomí, že je software majetkem společnosti Garmin a/nebo třetí strany a jako takový je chráněn autorskými právy jak v USA, tak mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace a kódy

softwaru, pro které nejsou poskytovány zdrojové kódy, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran a také, že jsou všechny zdrojové kódy softwaru cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.

Rejstřík

A

ANT Agent 7

B

baterie 8, 9, 11

budík 2, 8

Č

čištění přístroje 10

D

datová pole, vlastní 9

délka bazénu 5, 7

délky 5

G

Garmin Connect 12

H

historie

 mazání 7

 odeslání do počítače 6

 prohlížení 6

hmotnost 9

hodiny 1, 8

I

ID jednotky 8

intervaly 5

J

jazyk 8

M

mazání, historie 7

N

nastavení datových polí
 9 - 10

nastavení systému 8
nespecifikovaný styl 4

P

párování 6, 7

počítač 6, 7

podsvícení 1

problémy a jejich
 odstranění 12

příslušenství 14

R

registrace produktu 14

registrace přístroje 14

relace 6

resetování přístroje 12

režim spánku 8, 9

S

softwarová licenční
 smlouva 14

stopky 8

stopky, pauza 1

symboly 2

swolf skóre 5

T

technické údaje 11

tempa 5

tlačítka 1

tóny 8,

tréninkové stránky 2 - 5

U

USB ANT zařízení 6

úsporná opatření 8

V

verze softwaru 8

vlastní nastavení přístroje
 8, 9

vodotěsnost 11

výměna baterie 11, 12

<http://podpora.garmin.cz>

Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)



©2012 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti